ACCU-CHEK® Softclix

Kärkiosa
Irrota lisätäksesi lansetti

Pistosyvyyden valitsin - 11 syvyyttä

Piston **laukaisunappi**

Viritysnappi
Paina viritysnappi alas ja laukaisunappi muuttuu keltaiseksi - tämä kertoo, että laite on käyttövalmis.

Accu-Chek® Softclix lansettijärjestelmä on hellävarainen ja lähes kivuton[1] tapa ottaa näyte.

Aloita näin

Irrota kärkiosa

Työnnä uusi lansetti sisään. Lansetin on loksahdettava kuuluvasti paikoilleen.

Poista lansetin suojakappale kiertämällä se irti.

Aseta kärkiosa takaisin paikoilleen. Kohdistusloven ja kohdistusviivan tulee olla samassa linjassa.

Valitse pistosyvyys

Kierrä kärkiosaa niin kauan, kunnes valittuna näkyy haluttu pistosyvyys. **Mitä suurempi luku on, sitä suurempi on myös pistosyvyys.**

Verinäytteen ottaminen

Paina virityspainike vasteeseen saakka. Älä paina laukaisupainiketta samanaikaisesti.

Lansettikynä on viritetty, kun laukaisupainikkeessa näkyy keltainen piste.

Paina lansettikynä napakasti valittua pistokohtaa vasten. Paina laukaisupainiketta.

Käytetyn lansetin poisto

Vedä kärkiosa irti. Työnnä vapautinta eteenpäin. Käytetty lansetti työntyy ulos.

Aseta kärkiosa takaisin paikoilleen.

Lisätietoja **www.accu-chek.fi** tai soita maksuttomaan asiakaspalveluun 0800 92066

1. Kocher, S, et al., Comparison of Lancing Devices for Self-Monitoring of Blood Glucose Regarding Lancing Pain J Diabetes Sci Technol 2009; Sep. 3(5):1136-1143.

Accu-Chek lansettikynä on potilaskohtainen. Samaa laitetta ei saa käyttää usealla potilaalla.
② Vaihda lansetti jokaisen käytön jälkeen. Lansetit ovat kertakäyttöisiä.

ACCU-CHEK ja SOFTCLIX ovat Rochen tuotemerkkejä. © 2020 Roche Diabetes Care.

Roche Diabetes Care Suomi