ACCU-CHEK® FastClix

Roche

Näytteen ottaminen

Aseta Accu-Chek FastClix -lansettikynä napakasti sormenpään reuna-alueelle ja **paina - vain yhden kerran.**

Lansetin vaihtaminen

Accu-Chek FastClix –lansettirullassa on 6 lansettia käyttövalmiina. Puhtaan lansetin vaihtaminen onnistuu vaikka yhdellä kädellä. Työnnä vipua yhden kerran edestakaisin. Helppoa ja nopeaa.



Accu-Chek FastClix -lansettirullan poistaminen

Kun numeronäyttö vaihtuu 1:ksi, on viimeinen 6:sta lansetista otettu käyttöön. Tämän jälkeen on aika vaihtaa uusi lansettirulla: Irrota kärkiosa ja vedä rulla ulos. **Punainen viiva kertoo käytetystä lansettirullasta, jota ei voi asettaa enää takaisin.** Rulla voidaan hävittää normaalin talousjätteen mukana.

Accu-Chek FastClix - lansettirullan asettaminen

Uuden lansettirullan asettaminen on helppoa: irrota kärkiosa, työnnä rullan valkoinen osa edellä niin pitkälle kuin se menee, kunnes se napsahtaa paikalleen. Aseta kärjen suojus takaisin paikoilleen.

ACCU-CHEK® FastClix

Roche

Katso Accu-Chek FastClix -lansettikynän **opetusvideo** ja **demo**

www.accu-chek.fi -sivuiltamme

Tai

YouTubesta hakusanalla **fastclix lansettikynä**

Voit myös skannata oheisen QR-koodin, jolla pääset suoraan videoon