ACCU-CHEK® FastClix

Roche

Accu-Chek FastClix -näytteenottokynän edut

Valittavana 11 eri pistosyvyyttä.

Numeronäyttö kertoo, montako lansettia jäljellä.

Viritys ja laukaisu **yhdellä painalluksella.**

6 valmiiksi ladattua lansettia rullassa. **Ei** irrallisten lansettien käsittelyä.

Vipu, jonka avulla uuden lansetin **vaihtaminen on helppoa.**

Katso Accu-Chek FastClix -lansettikynän **opetusvideo** ja **demo**
www.accu-chek.fi -sivuiltamme

Voit myös skannata oheisen QR-koodin, jolla pääset suoraan videoon

Maksuton asiakaspalvelupuhelin **0800 92066** arkisin klo 9-18

ACCU-CHEK® FastClix

Roche



Accu-Chek FastClix -lansettirullan asettaminen

Uuden lansettirullan asettaminen on helppoa: irrota kärkiosa, työnnä rullan valkoinen osa edellä niin pitkälle kuin se menee, kunnes se napsahtaa paikalleen. Aseta kärjen suojus takaisin paikoilleen.

Näytteen ottaminen

Aseta Accu-Chek FastClix -lansettikynä napakasti sormenpään reuna-alueelle ja **paina - vain yhden kerran.**

Lansetin vaihtaminen

Accu-Chek FastClix –lansettirullassa on 6 lansettia käyttövalmiina. Puhtaan lansetin vaihtaminen onnistuu vaikka yhdellä kädellä. Työnnä vipua yhden kerran edestakaisin. Helppoa ja nopeaa.

Accu-Chek FastClix -lansettirullan poistaminen

Kun numeronäyttö vaihtuu 1:ksi, on viimeinen 6:sta lansetista otettu käyttöön. Tämän jälkeen on aika vaihtaa uusi lansetti-rulla: Irrota kärkiosa ja vedä rulla ulos. **Punainen viiva kertoo käytetystä lansettirullasta, jota ei voi asettaa enää takaisin.** Rulla voidaan hävittää normaalin talousjätteen mukana.